

Manual de Uso

Balanza Digital de Cocina

EK3052



Lea atentamente las instrucciones de uso de su nueva balanza de cocina y mantenga la misma en el mejor estado.

CARACTERISTICAS

- Sensor tipo strain gauge de alta precisión
- Apagado automático y manual
- Función tara
- Indicador de sobrecarga
- Indicación de batería baja
- Medición de temperatura ambiente
- Timer
- Capacidad máxima 2Kg
- División mínima 1g

COMO UTILIZARLA

1) Retire la cubierta de las baterías en la base de la balanza. Instale dos baterías de 1.5V Tipo AAA ajustándola a los contactos de la misma y coloque nuevamente la cubierta.

2) Ubique la balanza en una superficie plana y rígida en posición estable y coloque el bowl sobre la plataforma.

3) Presione el botón ON / OFF para encender. Espere hasta que aparece la indicación de "0" en el display (en unos 2 segundos) de la siguiente forma:



0

Ya la balanza está lista para ser utilizada.

4) Lea la indicación en el momento que esta se estabiliza, y el peso será dado de la siguiente forma:



1.050

Como utilizar el botón "Z/T" (CERO Y TARA)

1. Encienda la balanza apretando el botón "ON/OFF" como fue indicado mas arriba
2. Coloque el bowl ó cualquier otro recipiente sobre la plataforma. Aparecerá el peso correspondiente al bowl ó al contenedor colocado sobre la plataforma.
3. Pulse el botón "Z/T" (=zero/tara) y automáticamente se borrará la indicación de peso llevando la indicación a cero. En el display aparecerá un "0" y la indicación "TARA"
4. Ahora usted puede agregar los elementos a pesar en el bowl o contenedor y aparecerá en el display solamente el peso neto de esos elementos agregados.
5. Los pasos 3 y 4 pueden repetirse sucesivas veces en orden de ir agregando elementos adicionales en el contenedor, teniendo en cuenta de no sobrepasar el peso máximo admitido.
6. Luego del uso de pesadas y ajustes de tara reiteradas con el uso del botón Z/T, si usted retira los elementos colocados verá una indicación de valores negativos (-) en el display. Esto representa el peso de los objetos retirados. Usted puede volver a usar el botón "Z/T" en el momento que quiera para volver a ajustar el cero.
7. Cuando usted enciende la balanza, si la lectura no se estabiliza en cero, se puede pulsar el botón "Z/T" para hacer el ajuste de cero.

APAGADO MANUAL Y AUTOMÁTICO

1. Cuando se enciende la balanza y no se produce ninguna actividad de pesada en un plazo de aproximadamente de 1 minuto, la misma se apagará automáticamente.
2. Si luego de una actividad de pesada usted deja la balanza libre sin mediciones, esta se apagará automáticamente luego de 1 minuto aproximadamente.
3. Usted si lo desea puede apagar la balanza en cualquier momento presionando el botón "ON/OFF".

CUIDADO NO SOBRECARGUE SU BALANZA

La capacidad máxima de esta balanza ASPEN está indicada en el panel indicador. Si la carga colocada excede la capacidad en 1% el display indicará la situación de sobrecarga con la señal de "ERR". TENGA SUMO CUIDADO EN NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE CARGA YA QUE DE LO CONTRARIO DAÑARÁ EL APARATO.

ALARMA TIMER

- A) Encienda la balanza
- B) Presione el botón "T-SET" y en el extremo superior izquierdo el display exhibirá una campanilla
- C) Presione el botón ▲ o el botón ▼ para ajustar el tiempo del timer requerido. Cada vez que usted pulse el botón ▲ ó el botón ▼ subirá o disminuirá en intervalos de 10 segundos
- D) Presione el botón T-SET para iniciar el conteo descendente.
- E) Cuando la indicación del timer llega a cero "00:00" la alarma sonará unas 30 veces y luego se apagará.
- F) Usted si lo requiere puede apagar la alarma con el botón "ON/OFF". Haciendo esto usted también apagará la balanza completamente.
- G) Durante el conteo descendente de la alarma, si usted pulsa "T-SET" detiene la cuenta y resetea la alarma timer.

SENSOR E INDICADOR DE TEMPERATURA

- El sensor de temperatura opera siempre que usted enciende la balanza. Medirá la temperatura ambiente y la indicará en el ángulo superior derecho del display.
- Rango de temperaturas : Entre 0 y +40°C
- División mínima: 0.5°C
- Tolerancia: ± 2°C

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

Cuando la batería está descargada aparece la indicación "LO" en el display de la siguiente forma



No olvide de reemplazar la batería en este caso

CUIDADOS E INDICACIÓN DE PROBLEMAS

1. La balanza es un aparato de precisión. Evite golpearla y no la deje cargada con pesos por largos períodos de tiempo
2. No pulse los botones violentamente ni lo haga con objetos punzantes.
3. Si usted pone en marcha la balanza y no observa ninguna indicación en el display, asegúrese que la batería este en buen estado y ha sido instalada correctamente y si fuera necesario reemplácela por una batería nueva.
4. No utilice abrasivos, químicos o solventes para la higiene de su balanza. Se recomienda el uso de una tela humedecida para este propósito. No sumerja su balanza en el agua.
5. Siempre mantenga la balanza fuera de calor excesivo como es el caso de hornos para evitar desperfectos.
6. Cuando la balanza se está utilizando manténgala libre de interferencias electromagnéticas como es el caso de teléfonos celulares para evitar que dichas interferencias afecten la lectura.
7. Por favor retire la batería si no utiliza la balanza por mucho tiempo.

21032016 - 6349 R4

IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico y no puede usarse con fines comerciales.

Importa, Distribuye y Garantiza: TENACTA S.A.
Girardot 1449 (C1427 AKE) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010
www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Fabricado en R. P. China